



7800™

Console de jeux vidéo

Manuel d'utilisation





7800™

Console de jeux vidéo ATARI 7800

Manuel d'utilisation

Pour installer votre console de jeu vidéo ATARI 1300, suivez les instructions ci-dessous :

1. Raccordez l'ATARI 1300 au téléviseur au moyen du cordon VIDEO.
2. Branchez le transformateur fourni avec votre ATARI 1300 sur une prise secteur et connectez la prise fiche qui se trouve à l'arrière du jeu au transformateur à la prise correspondante à l'arrière de l'ATARI 1300.
3. Mettez le câble en marche en appuyant sur le bouton MARCHE (POWER) ou, après prise de ce bouton à l'état indiquant l'arrêt du jeu, appuyez.
4. Branchez le manette de commande aux connecteurs placés à l'avant de l'ATARI 1300.

FONCTIONNEMENT

1. Insérer une cartouche de jeu : la grande et petite fentes vers l'arrière de l'ATARI 1300 et insérez fermement cette cartouche dans la fente prévue à cet effet. Poussez toujours à insérer une cartouche avant d'allumer l'ATARI 1300.
2. Allumez votre téléviseur puis appuyez sur le bouton MARCHE (POWER) de la console. L'écran d'accueil apparaît.
3. Effectuez les sélections à partir de cet écran avec le bouton de sélection situé le manette de commande. Lancer le jeu avec le bouton (FIRE) ou avec les boutons de mise à feu.
4. Utilisez les touches de commande pour jouer. Votre ATARI 1300 est équipée d'une structure supportant de deux boutons de mise à feu et d'un bouton de commande qui remplace le manette. Généralement, on utilise les boutons de mise à feu pour atteindre les cibles, et la fonction de commande pour déplacer les éléments du jeu dans différentes directions. Consultez la direction en manipulant le bouton de commande avec votre jeu.
5. Pour interrompre le jeu, appuyez sur le bouton (Power) appuyé à nouveau, l'écran pour le reprendre.

Remarque : Les fonctions des boutons de la console et de la manette de commande peuvent varier suivant le jeu. Pour plus d'informations, consultez le manuel qui accompagne les cartouches de jeu.

6. Pour démarrer l'ATARI 7800 appuyez sur le bouton **MOA** (Power) pour allumer la console. Il est normal parfois la console ait besoin d'un peu de temps pour démarrer.
7. Lors d'un jeu plusieurs problèmes de la console : éliminer le plus de points de synchronisation possibles.

ASTUCES

Votre console de jeu vidéo ATARI 7800 est vendue avec un jeu intégré "Adventure" Pour utiliser ce jeu ou les autres instructions suivantes :

1. Mettre le jeu de cartouche de jeu.
2. Allumer votre téléviseur pour appuyer sur le bouton **MOA** (POWER) de la console. L'écran s'allume à l'écran d'accueil.
3. Consulter le manuel de jeu pour connaître les règles.

ENTRETIEN DE VOTRE CONSOLE DE JEUX VIDÉO ATARI 7800

Suivez ces étapes pour prendre soin de votre ATARI 7800 :

- Placez votre système sur une surface plane et solide à l'abri de la poussière des sautes de tension, des températures extrêmes, de la lumière solaire directe d'une humidité élevée.
- Évitez de fumer près de votre système et fumez tout le temps à l'extérieur des lieux clos.
- Lorsque vous allumez la console attendez quelques secondes avant de la utiliser. Attendez toujours le système avant d'insérer ou de retirer une cartouche.
- Si un jeu de votre console avarié de la batterie. Remplacez seulement les batteries des appareils avec un produit de marque reconnue et non percutant. Ne jetez pas de produits dangereux, évitez de les brûler.
- Pour régler le ou réparer votre console consultez le site web d'assistance d'origine.

CONSEILS EN CAS DE NON-FONCTIONNEMENT

En cas récurrent des problèmes liés de l'utilisation de votre Atari 700, veuillez nous dire :

- Le téléviseur et la console sont-ils reliés et que l'adaptateur électrique est branché à l'Atari 700 d'une part et sur une prise électrique d'autre part.
- Le câble interne est correctement branché à l'Atari 700 et au téléviseur.
- La cartouche de jeu est correctement insérée (la grande flèche pointe vers l'écriture Atari 700).
- Les commandes d'intensité de contraste et de volume du téléviseur sont correctement réglées.

En cas récurrent de rencontrer des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, veuillez nous téléphoner.

AT&T FRANCE
721 Avenue de la Libération
92084 Clichy-la-Fleur Cedex



Service des Abonnements
Téléphone 01 47 33 60 00
Téléfax 01 47 33 60 01

Service Clients
Téléphone 01 47 33 60 00
Téléfax 01 47 33 60 01